

Manual de Uso BP 500

¡Bienvenido al manual de uso de la plancha vertical BP500!

Antes de comenzar a utilizar la plancha vertical BP500, es importante que leas atentamente las instrucciones de uso. De esta manera, podrás aprovechar al máximo sus funcionalidades y evitar posibles daños.

1. Preparación previa:

- Llena el depósito con agua limpia preferentemente agua destilada o desmineralizada, para evitar acumular sarro en su tanque.
- Al manipular el tanque de agua, cuidado no humedecer las partes eléctricas del equipo.
- El equipo debe utilizarse sobre una superficie firme.
- Conecta la plancha a una toma de corriente adecuada , verificando que la tensión indicada en la etiqueta del producto corresponda con la de su instalación eléctrica.
- Encienda su plancha vertical y espere unos segundos hasta que se caliente, cuando esto suceda, comenzará a largar vapor.

2. Uso de la plancha:

- Cuelga la prenda en una percha o en un gancho para facilitar su planchado.
- Pasa la plancha vertical lentamente sobre la prenda sin hacer presión. Asegúrate de cubrir todas las áreas y presta especial atención a las zonas con arrugas más marcadas.
- Para obtener mejores resultados, utiliza la plancha vertical en prendas colgantes y evita planchar en superficies planas.

3. Cuidado y mantenimiento:

- Desconecta la plancha de la toma de corriente y deja enfriar antes de guardarla.
- Vacía el depósito de agua después de cada uso para evitar la formación de moho o bacterias.

- Limpia la superficie de la plancha con un paño suave y húmedo después de cada uso. No utilices productos químicos agresivos ni abrasivos.
- Guarda la plancha en un lugar fresco y seco, lejos de la humedad y el polvo.

4.Precauciones:

- Las plancha vertical no debe utilizarse si presenta daños visibles.
- La plancha no debe ser utilizada por niños o personas con capacidades reducidas ya que puede resultar peligroso.

¡Con estos sencillos pasos podrás utilizar la plancha vertical de forma eficiente y mantenerla en buen estado!

DATOS TÉCNICOS

- 1700 WATTS
- 220V
- 50Hz
- 2 LTS de capacidad del tanque de agua
- 1 hora de duración de vapor
- Peso: 6,8 kg

PROCEDIMIENTO DE ARMADO

1. Controle que estén todos los componentes y ninguno de ellos se encuentre dañado.

- Varilla de aluminio (1)
- Traba o gancho. (2)
- Soportes para sujetar pantalones o faldas - Percha (3)
- Cepillo (4)
- Brazo manguera (5)
- Tanque de Agua (6)
- Botón de encendido (7)



2. Extender varilla de Aluminio (1)

3. Insertar la percha (3) por la parte superior de la varilla de aluminio (1). Luego extender sus brazos y ajustar la misma a la varilla de aluminio roscándola.

4. Montar el gancho (2) en la parte superior de la varilla sobre la percha.

5. Insertar la varilla de Aluminio sobre la estación de planchado y roscarla para su correcta fijación.



6. Montar la manguera de vapor (5) en la estación de planchado.



7. Colocar el mango (5) en el gancho (2).

8. Extraer el tanque de agua (6), quitar el tapón, cargar con agua y volver a colocarlo en su posición original.

9. Enchufar el equipo a una instalación eléctrica conforme y presionar uno de los dos botones de encendido (7) que se encuentran en la parte trasera de la estación de planchado. Para mayor caudal de vapor encender el equipo con el botón rectangular, para un menor caudal de vapor encender el equipo presionando el botón circular.

10. Seleccione los accesorios (4) dependiendo del material de la ropa a utilizar. Puede incorporar el cepillo.

11. Coloque la prenda en la percha y comience el planchado a vapor.